Chapitre 1

Propriétés d'un désordre de type speckle

Le chapitre $\ref{eq:constraint}$ nous a renseigné quant aux propriétés de notre onde de matière ainsi que sa production. En particulier, on a vu qu'il était possible d'appliquer des potentiels externes conservatifs aux atomes par le biais du potentiel dipolaire. Ce potentiel étant proportionnel à l'intensité lumineuse I, on peut alors appliquer un désordre à nos atomes, pourvu que l'on soit capable de créer un désordre optique. En effet, une originalité de notre expérience est "d'inverser" les rôles habituels de la matière et de la lumière.

Ainsi, dans ce chapitre, nous allons nous attacher à décrire le second élément clé de la localisation d'Anderson : le désordre. Nous montrerons que la génération d'un tel désordre est aisée : la diffraction d'un faisceau laser au travers d'une lame de verre rugueuse produit un motif d'intensité lumineuse aléatoire et à fort contraste, appelé champs de tavelures optiques, ou encore *Speckle* (anglicisme communément admis). Citons deux énormes avantages d'un tel désordre : on en connaît toutes les propriétés, régies par la diffraction, et on contrôle ce désordre.

La première partie se concentrera sur la génération d'un champ de speckle, en particulier sur le diffuseur qui donne au speckle toutes ses propriétés. Dans un second temps, nous décrirons les propriétés spatiales d'un speckle, en particulier la taille des grains de lumière dans les directions transverses et longitudinale. Dans une troisième partie nous parlerons du potentiel ressenti par les atomes ainsi que des possibilités offertes par la structure multi-niveaux du ⁸⁷Rb et l'excellent contrôle du désordre dont nous disposons, puis dans une ultime partie nous étudierons une approche à deux longueurs d'onde pour dépasser les limitations d'un speckle monochromatique pour l'étude de la transition d'Anderson à énergie résolue.

1.1. Génération d'un champ de speckle

C'est avec le développement des premiers lasers qu'a été observée la structure granulaire de la lumière réfléchie par certaines surfaces rugueuses. Rapidement, il a été compris que ce motif provenait de la diffraction aléatoire et cohérente par une surface rugueuse. Cette surface rugueuse peut-être considérée comme un ensemble d'émetteurs cohérents de déphasages aléatoires, et le profil d'intensité obtenu est le résultat de l'interférence multiple de l'ensemble de la surface. Un profil typique est montré figure 1.1. Celui-ci comporte un ensemble de grains lumineux séparés par des zones d'obscurité. Souvent considéré néfaste dans le domaine de l'imagerie, le speckle est pour nous une formidable source de désordre optique.



FIGURE 1.1 – a : Motif de speckle. Un tel motif est composé de grains lumineux entourés de zones d'ombre, où l'intensité est quasiment nulle. b : Génération d'une figure de speckle. La diffraction d'une onde cohérente par une surface rugueuse appelée diffuseur résulte en l'interférence multiple d'une grand nombre d'ondes à déphasage aléatoire. La phase de chacune de ces ondes est déterminée par l'épaisseur de verre traversée en chaque point.

1.1.1 Statistiques de l'intensité d'un speckle

Le phénomène de speckle apparaît lorsque l'amplitude $E(\mathbf{x})$ au point d'observation \mathbf{x} résulte de la somme d'un grand nombre N d'ondes indépendantes d'amplitude E_0 et de phases aléatoires ϕ_i comme illustré figure 1.1. Cette amplitude peut alors s'écrire

$$E(\mathbf{x}) = \sum_{j}^{N} E_0 e^{i\phi_j} \ . \tag{1.1}$$

En supposant qu'un grand nombre de grains du diffuseur participent à l'interférence au point d'observation ($r_{\text{diff}} \ll D$ avec r_{diff} la taille typique d'un grain du diffuseur et D la taille de l'éclairement incident), on peut appliquer le théorème central limite à l'amplitude rayonnée. En supposant de plus que les phases aléatoires ϕ_j sont réparties de manière homogène sur l'intervalle $[0,2\pi]$, les distributions de probabilités des parties réelle et imaginaire de l'amplitude sont données par la loi normale

$$\mathcal{P}(E_{\mathcal{R},\mathcal{I}}) = \frac{1}{\sigma_E \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{E_{\mathcal{R},\mathcal{I}}^2}{2\sigma_E^2}\right), \qquad (1.2)$$

avec $E_{\mathcal{R}}$ et $E_{\mathcal{I}}$ les parties réelle et imaginaire du champ complexe $E = E_{\mathcal{R}} + iE_{\mathcal{I}}$ respectivement. Étant donné que les atomes ne sont sensibles qu'à l'intensité lumineuse $I = |E|^2$, on montre alors que la distribution de probabilité de l'intensité lumineuse suit une loi exponentielle [Goodman, 2007]

$$\mathcal{P}(I) = \frac{1}{\overline{I}} \exp\left(-I/\overline{I}\right) . \tag{1.3}$$

De manière générale, on appellera speckle pleinement développé tout speckle vérifiant cette loi de probabilité. Deux conséquences importantes de cette loi sont à noter :

– L'écart-type σ_I de la loi 1.3 est égal à sa valeur moyenne \overline{I} , et donc le contraste σ_I/\overline{I} d'une figure de speckle pleinement développé est de 1. Une telle figure comportera alors des zones de forte intensité tout comme des zones d'intensité quasi-nulle.

- La probabilité d'obtenir une forte intensité lumineuse est exponentiellement petite, tandis que les zones de faible intensité sont beaucoup plus probables. Ainsi, une figure typique de speckle (représentée figure 1.1) est composée de maxima d'intensité lumineuse (grains de speckle) entourés de larges zone d'ombre.

1.1.2 Propriétés du diffuseur

L'analyse précédente décrivant la statistique de l'intensité lumineuse d'un speckle pleinement développé repose sur deux hypothèses :

- Il faut qu'un grand nombre d'émetteurs participe à l'interférence au point d'observation. Notamment, cela signifie que le diffuseur comporte un nombre suffisamment de grains ($r_{\text{diff}} \ll D$) et que ceux-ci rayonnent au point d'observation. Ce dernier point sera illustré section 1.2.
- Pour que la distribution de probabilité de l'amplitude soit centrée en 0, propriété essentielle pour un speckle pleinement développé, il faut que la distribution de phases soit suffisamment large, c'est à dire $\sigma_{\phi} \gg 2\pi$.

Les deux grandeurs apparaissant dans ces hypothèses, r_{diff} et σ_{ϕ} , sont fixées par les propriétés du diffuseur, que nous nous attacherons à décrire dans cette partie.

Dans le cadre de notre expérience, la génération du speckle se fait par transmission d'une onde laser au travers d'une lame de verre dépolie, d'épaisseur locale $e(\mathbf{x}_0)$ aléatoire et répartie selon une distribution gaussienne de largeur σ_e et de valeur moyenne \overline{e} , où $\overline{\cdots}$ représente la moyenne sur les différentes réalisations de l'épaisseur aléatoire. On supposera que cette lame a été dépolie de manière homogène, ainsi, la statistique de l'épaisseur ne dépend pas de la position considérée sur la surface du diffuseur. On assimilera donc la distribution de l'épaisseur à un processus stationnaire.

La phase localement accumulée par le faisceau laser incident lors de la traversée du diffuseur est proportionnelle à l'épaisseur traversée et donnée par

$$\phi(\mathbf{x}_0) = 2\pi (n-1) \frac{e(\mathbf{x}_0)}{\lambda} , \qquad (1.4)$$

avec n l'indice du verre et $\lambda \approx 780\,\mathrm{nm}$ la longueur d'onde de l'onde laser. L'influence de cette phase sur l'amplitude du champ laser se traduit via la transmission locale du diffuseur

$$t_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0) = e^{i\phi(\mathbf{x}_0)} \tag{1.5}$$

dont la valeur moyenne $\overline{t_{\rm diff}}$ caractérise le pouvoir diffusant. Pour une lame peu rugueuse, le faisceau est en moyenne peu affecté lors de sa traversée et l'on a $\overline{t_{\rm diff}} \approx 1$, tandis que dans le cas d'un diffuseur fort $\overline{t_{\rm diff}} \approx 0$. En fixant la phase moyenne $\overline{\phi} = 0$, on montre annexe 2 que [Denechaud, 2018]

$$\overline{t_{\text{diff}}} = e^{-\frac{\sigma_{\phi}^2}{2}} \quad \text{avec} \quad \sigma_{\phi} = 2\pi (n-1) \frac{\sigma_{\text{e}}}{\lambda} .$$
(1.6)

Dans le cas d'un diffuseur de grande rugosité, dont l'épaisseur typique des grains σ_e est de l'ordre de plusieurs λ , on a $\sigma_{\phi} \gg 2\pi$ et cela permet donc de considérer que la distribution de phases est constante sur l'intervalle $[0, 2\pi]$, essentiel pour un speckle pleinement développé.

Les grains du diffuseur sont de plus caractérisés par une certaine extension typique r_e correspondant à une largeur de corrélation de l'épaisseur. Celle-ci induit donc une corrélation spatiale de la transmission, décrite à l'aide la fonction de corrélation

$$C_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_0') = \overline{t_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0)t_{\text{diff}}^*(\mathbf{x}_0')} = \overline{e^{i(\phi(\mathbf{x}_0) - \phi(\mathbf{x}_0'))}}.$$
(1.7)



FIGURE 1.2 – Caractéristiques du diffuseur. L'épaisseur aléatoire est caractérisée par une hauteur typique σ_e et une granularité de taille r_e . Pour $\sigma_e \gg \lambda$, on a plusieurs oscillations de l'onde incidente dans le même grain, et donc $t_{\rm diff}$ qui est une fonction 2π –périodique, voit sa corrélation réduite.

Puisque l'épaisseur et la phase sont proportionnelles, ces deux grandeurs sont corrélées sur la même taille r_e correspondant à la granularité de la surface du verre. En revanche, dans le cas où $\sigma_e \gg \lambda$ (ce qui est le cas sur notre expérience), l'onde oscille plusieurs fois dans le même grain du diffuseur. La transmission étant une fonction 2π -périodique de la phase, celle-ci perd alors sa corrélation sur une taille $r_{\text{diff}} \ll r_e$, voir figure ??. On montre alors annexe 2 que la corrélation de la transmission à courte portée 1 est de forme gaussienne :

$$C_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}'_0) \approx \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}'_0|^2}{2r_{\text{diff}}^2}\right) \quad \text{avec} \quad r_{\text{diff}} = r_e/\sigma_\phi \ .$$
 (1.8)

 $r_{\rm diff}$ joue alors le rôle de la taille effective d'un émetteur indépendant tel que considéré dans la section ??. La condition d'un grand nombre d'émetteurs s'écrit alors $r_{\rm diff} \ll D$.

Enfin, il est possible de définir l'angle de diffusion $\theta_{\text{diff}} = \lambda/\pi r_{\text{diff}} = 2(n-1)\sigma_{\text{e}}/r_{e}$, qui est indépendant de la longueur d'onde de l'onde laser incidente. θ_{diff} est donc une constante du diffuseur, fixée par les paramètres géométriques de celui-ci.

1.1.3 Implémentation expérimentale

Les expériences menées sur notre dispositif jusqu'en 2014 utilisaient un speckle réalisé à la longueur d'onde de $532\,\mathrm{nm}$. Ce grand désaccord vers le bleu par rapport à la transition D_2 du $^{87}\mathrm{Rb}$ permet ainsi de s'affranchir de l'émission spontanée, même pour les très longs temps de propagation nécessaires à l'étude de la localisation d'Anderson. Depuis 2015 en revanche, l'équipe utilise un speckle accordable autour de 780 nm offrant ainsi la possibilité de réaliser un désordre attractif ou répulsif. Nous verrons section 1.3 que cette accordabilité autour de la transition D_2 offre un grand nombre de possibilités expérimentales.

^{1.} La corrélation de la transmission tend suffisamment vite vers 0 pour que l'on puisse considérer que $\left|\mathbf{x}_{0}-\mathbf{x}_{0}'\right|\ll r_{e}$ dans le cas où $\sigma_{\phi}\gg2\pi$.




FIGURE 1.3 – **Géométrie du montage de génération du speckle.** Un faisceau gaussien incident de waist 14.6 mm est tronqué dans un diaphragme de diamètre 22.9 mm qui supporte le diffuseur. Ce faisceau est ensuite focalisé par une lentille asphérique épaisse de focale 16 mm et traverse le diffuseur d'épaisseur 0.3 mm. Le plan de focalisation est déplacé d'environ 1 mm à cause de la paroi de la cellule à vide, d'épaisseur 3 mm.

Mise en forme du faisceau speckle

Par vœux de concision, seules les grandes lignes du montage de mise en forme du faisceau speckle à 780 nm seront données ici, de nombreux détails à propos de ce montage pouvant être retrouvés dans les thèses de Jérémie Richard, Vincent Denechaud et Musawwadah Mukhtar [Richard, 2015; Denechaud, 2018; Mukhtar, 2019].

Le faisceau source du speckle est émis par un laser industriel *Toptica TA-Pro* 2 W accordable autour de 780 nm. Étant donné la proximité de la transition atomique, ce laser est asservi par battements sur le laser repompeur *L2*, ce qui permet d'en fixer la fréquence avec une précision de 1 MHz. Le mode spatial et la polarisation du faisceau sont filtrés à l'aide d'une fibre optique à maintien de polarisation et de cubes séparateurs de polarisation.

La spécificité de ce montage réside dans sa capacité à stabiliser par asservissement une très faible puissance optique, typiquement de quelques μW compte-tenu de la proximité de la transition. Pour cela, 90% de la puissance optique sont déviés vers une photodiode, dont la mesure permet de rétroagir sur la puissance du faisceau à l'aide d'un modulateur acousto-optique. Cette mesure à haute puissance permet de plus d'être particulièrement sensible aux fluctuations de puissance. Le faisceau est ensuite atténué et agrandi avant focalisation sur les atomes et passage au travers du diffuseur. À ce stade, on dispose d'un faisceau de waist 14.6 mm (rayon à $1/e^2$), de polarisation π et dont la puissance est stabilisée et contrôlable entre 30 nW et 15 μ W.

Génération du speckle

La génération du speckle se fait selon le montage représenté figure 1.3. Un faisceau gaussien collimaté de waist $14.6\,\mathrm{mm}$ et de longueur d'onde $\lambda=780\,\mathrm{nm}$, dont la mise en forme a été présentée dans le paragraphe précédent, est tronqué par un diaphragme de diamètre $22.9\,\mathrm{mm}$. Ce faisceau passe ensuite au travers d'une lentille asphérique épaisse

(Thorlabs ACL2520-B) de focale 16.0 mm (et de frontale 15.7 mm) montée dans ce même diaphragme. Le rôle de celle-ci est de focaliser la lumière sur les atomes 2 . Accolé à cette lentille se trouve un diffuseur Newport FSD10-3 possèdant une épaisseur de 0.3 mm 3 et un angle de diffusion $\theta_{\rm diff} \approx 5^\circ$.

Enfin, ce faisceau convergent traverse la paroi de la cellule en verre sous ultra-vide d'épaisseur $e=3.0\,\mathrm{mm}$ et située à $0.5\,\mathrm{mm}$ de la monture du diffuseur. Le matériau de cette cellule est du Vycor, d'indice optique n=1.46. L'épaisseur de cette cellule, considérée comme une lame à faces parallèles, induit un décalage des rayons lumineux par réfraction, décalage représenté figure $1.3\,\mathrm{montrant}$ la trajectoire des rayons lumineux en absence de la paroi par des traits pointillés. La présence de la paroi entraîne donc un déplacement du plan de focalisation donné par $\Delta d = e(1-1/n) \approx 1\,\mathrm{mm}$. La distance focale en présence de la paroi de la cellule est alors de $17.0\,\mathrm{mm}$.

En choisissant pour origine de l'axe \vec{z}^4 la surface du diffuseur, la position du plan de focalisation se trouve à $f=16.4\,\mathrm{mm}$. Dans ce repère, la position des atomes dans le piège optique est estimée quant à elle a $d=16\pm0.5\,\mathrm{mm}$, dont la valeur est proche de celle de la position du plan de focalisation. Néanmoins, l'incertitude liée à la position des atomes est cruciale, celle-ci pouvant conduire à un écart de $0.9\,\mathrm{mm}$ du plan de focalisation. Il est ainsi primordial de connaître les propriétés du speckle autour du plan de focalisation.

1.2. Propriétés spatiales d'un champ de speckle

Le speckle résultant de la propagation d'un faisceau transmit par le diffuseur, il est donc régit par les lois de la diffraction et il est possible de déduire ses propriétés spatiales de celles de l'éclairement au niveau au diffuseur. Notamment, les variations spatiales du champ de speckle sont décrites quantitativement par la fonction de corrélation de ce champ. L'étude de cette fonction de corrélation nous permet donc de déterminer toutes les tailles caractéristiques d'intérêt pour notre expérience, l'extension du champ de speckle ainsi que les tailles moyennes des grains de lumière.

Dans cette section, nous allons nous attacher à décrire ces échelles de longueur caractéristiques autour du plan de focalisation à l'aide de la fonction de corrélation du champ, dont le détail des calculs est donné en annexe 2.

De plus, lors de la conception de ce système, l'extension du champ de speckle ainsi que les tailles des grains de speckle ont été mesurées expérimentalement sur un montage reproduisant exactement les conditions réelles en présence de la cellule à vide, celle-ci empêchant de faire des mesures in-situ. La description de ces mesures et de leur traitement sont référencées dans la thèse de Jérémie Richard [Richard, 2015].

1.2.1 Extension transverse du champ de speckle le long le l'axe optique

L'extension transverse du champ de speckle est donnée par le waist du faisceau speckle, il est donc nécessaire de calculer le profil d'intensité moyenne $\overline{I}(\mathbf{x}_{\mathrm{d}})$, où l'ensemble des points $\{\mathbf{x}_{\mathrm{d}}\}$ correspond au plan $\{x,y,z=d\}$ situé à une distance d de la surface du diffuseur. Pour cela, explicitons le champ rayonné $E(\mathbf{x}_{\mathrm{d}})$ à l'aide du principe de Huygens-Fresnel

^{2.} Nous verrons dans la section suivante que cela permet d'obtenir des grains de speckle les plus petits possibles. En effet, on attend la manifestation d'effets quantiques sur la propagation d'une onde de matière dans un speckle pour des longueurs d'onde de Broglie plus grandes que la taille des grains de speckle.

^{3.} Cette épaisseur était initialement de $3\,\mathrm{mm}$ avant d'être réduite à $0.3\,\mathrm{mm}$ par l'atelier d'optique de l'IOGS.

^{4.} L'axe \vec{z} utilisé dans ce chapitre correspond à la direction de propagation du faisceau speckle. Dans le repère de l'expérience, il s'agit en réalité de l'axe \vec{x} , perpendiculaire au plan formé par les faisceaux du piège optique.

dans l'approximation paraxiale:

$$E(\mathbf{x}_{\rm d}) \propto \int d\mathbf{x}_0 E_{\rm diff}(\mathbf{x}_0) \exp\left(ik\frac{\mathbf{x}_0^2}{2d_{\rm eff}}\right) \exp\left(-ik\frac{\mathbf{x}_{\rm d} \cdot \mathbf{x}_0}{d}\right),$$
 (1.9)

où $k = 2\pi/\lambda$ est le nombre d'onde et d_{eff} correspond à une distance effective donnée par $1/d_{\text{eff}} = 1/d - 1/f$. L'ensemble des points $\{\mathbf{x}_0\}$ décrit le plan du diffuseur $\{x, y, z = 0\}$, et $E_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0)$ correspond au champ dans ce plan, qu'il est possible de décomposer sous la forme

$$E_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0) = E_0(\mathbf{x}_0)t_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0) \quad \text{avec} \quad E_0(\mathbf{x}_0) = E_{\text{inc}}(\mathbf{x}_0)m(\mathbf{x}_0) ,$$
 (1.10)

où $t_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0)$ est la transmission du diffuseur, $E_{\text{inc}}(\mathbf{x}_0)$ est le champ incident ⁵, et $m(\mathbf{x}_0)$ est un masque représentant le diaphragme et les montures de optiques. On écrira $m(\mathbf{x}_0)$ comme étant une pupille de diamètre D. $E_0(\mathbf{x}_0)$ correspond alors au champ au niveau du diffuseur, et on supposera dans la suite que celui-ci varie lentement à l'échelle des variations de $t_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0)$, c'est à dire que $E_0(\mathbf{x}_0 + \delta \mathbf{x}_0) \approx E_0(\mathbf{x}_0)$ avec $\delta \mathbf{x}_0$ de l'ordre de r_{diff} .

On montre alors (voir annexe 2) que le profil d'intensité moyenne à la distance d peut s'écrire

$$\overline{I}(\mathbf{x}_{d}) = \overline{E(\mathbf{x}_{d})} E^{*}(\mathbf{x}_{d})
\propto I_{0} \left(\frac{d_{\text{eff}}}{d} \mathbf{x}_{d}\right) * \widetilde{C_{\text{diff}}} \left(\frac{\mathbf{x}_{d}}{\lambda d}\right) ,$$
(1.11)

où le symbole * dénote le produit de convolution. L'évolution du profil d'intensité moyenne en fonction de la distance d est alors dû à deux contributions dont l'interprétation physique est la suivante :

- Le premier terme correspond à l'effet de la lentille, et focalise donc le profil d'intensité initiale $I_0(\mathbf{x}_0) = |E_0(\mathbf{x}_0)|^2$ dans le plan focal $\{x,y,z=f\}$. Cette focalisation se traduit au travers d'un changement d'échelle de l'intensité par le facteur $d/d_{\text{eff}} = |d-f|/f$. Ainsi, la taille de ce faisceau focalisé décroît avec la distance jusqu'à s'annuler dans le plan focal, comme prédit par l'optique géométrique.
- Le second terme est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation du diffuseur $C_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0)$. Ce terme traduit la diffraction de l'onde incidente par les grains du diffuseur de taille r_{diff} , dont la largeur est donnée par $\lambda d/\pi r_{\text{diff}}$, qui croît linéairement avec la distance d.

Ces dépendances sont illustrées figure 1.4, où le fond rose correspond au premier terme de focalisation, tandis le fond orange illustre le second terme de diffraction. On identifie alors deux régimes pour lesquels un terme est prépondérant.

Dans une première région, loin du plan focal de la lentille, la taille du faisceau est donnée par l'effet de focalisation de la lentille. Une seconde région, proche du plan focal de la lentille, est dominée par l'effet de diffraction des émetteurs du diffuseur, la taille de l'éclairement incident étant fortement réduite par focalisation. Ainsi, pour une zone très proche du plan focal de la lentille, on peut décrire le profil d'intensité lumineuse par

$$\overline{I} \propto \text{TF}\left[C_{\text{diff}}\right](\mathbf{x}_{\text{f}}/\lambda f)$$
 (1.12)

où l'ensemble des points $\{\mathbf{x}_f\}$ correspond au plan de Fourier $\{x,y,z=f\}$, et C_{diff} est la fonction de corrélation du diffuseur, de forme de gaussienne avec une largeur r_{diff} . Le profil

^{5.} Il s'agit du faisceau gaussien de waist 14.6 mm.

^{6.} Dans le plan focal $\{x,y,z=f\}$, le champ rayonné est alors la transformée de Fourier du champ incident comme illustré par la formule 1.9. Il s'agit d'une propriété bien connue des lentilles de pouvoir ramener l'infini de la diffraction de Fraunhofer à distance finie.




FIGURE 1.4 – Extension du champ de speckle. L'extension du faisceau de speckle est due à deux effets distincts, la focalisation du faisceau incident et la diffraction du faisceau par le diffuseur. La contribution de la focalisation à l'extension du faisceau est illustrée par des flèches rouges et un remplissage rose, tandis que celle de la diffraction correspond à un remplissage orange. La région aux alentours du plan focal est particulièrement intéressante car il s'agit de celle où l'ensemble des émetteurs contribuent à l'éclairement, chaque émetteur diffractant dans un cône d'angle $\theta_{\rm diff}$ illustré par des pointillés rouges. Dans le cas où l'angle de diffusion est petit devant l'ouverture numérique $\theta_{\rm diff}$ « ON, on peut estimer par trigonométrie l'étendue de cette région à $\delta f/2 = \sigma_{\rm ex}/{\rm ON}$ (encart).

d'intensité lumineuse dans le plan de Fourier est alors donnée par

$$\overline{I}(\mathbf{x}_{\mathrm{f}}) \propto \exp\left(-\frac{2\left|\mathbf{x}_{\mathrm{f}}\right|^{2}}{\sigma_{\mathrm{ex}}}\right) \quad \text{avec} \quad \sigma_{\mathrm{ex}} = \frac{\lambda f}{\pi r_{\mathrm{diff}}} \ .$$
 (1.13)

 $\sigma_{\rm ex}$ correspond donc au waist du profil d'intensité moyenne, dont l'expression peut se réécrire à l'aide de l'angle du diffusion $\sigma_{\rm ex} = \theta_{\rm diff} f = 1.5 \pm 0.1\,\rm mm$. Donc, dans le plan de Fourier, l'extension du champ de speckle ne provient que de l'effet de la diffraction des émetteurs individuels dont les faisceaux se recouvrent tous, comme illustré figure 1.4 par la zone orange.

Cette condition de recouvrement des faisceaux provenant de l'ensemble des émetteurs du diffuseur permet de considérer que dans cette région le speckle est entièrement développé. Afin d'en déterminer l'étendue longitudinale, on s'intéresse aux positions de l'espace où l'ensemble des faisceaux provenant du diffuseur participent. Dans la limite $\theta_{\rm diff} \ll {\rm ON}$, on détermine par trigonométrie que cette zone s'étend par part et d'autre du plan de Fourier sur une distance $\delta f/2 \approx \sigma_{\rm ex}/{\rm ON} = 2.5 \pm 0.1\,{\rm mm}$ (voir figure 1.4), délimitant ainsi les régions décrites précédemment. Par analogie avec un faisceau gaussien, on appellera δf distance de Rayleigh du champ de speckle, et sa valeur nous assure que les atomes de trouveront dans la zone où le speckle est pleinement développé, celle-ci étant un ordre de grandeur plus grande que l'incertitude de positionnement des atomes.

1.2.2 Longueur de corrélation transverse le long de l'axe optique

La seconde taille caractéristique du speckle, la taille des grains de lumière, est une grandeur d'une importance capitale pour la physique du désordre. Si l'extension du faisceau de speckle est une grandeur d'intérêt pratique (celle-ci donne une borne supérieure sur

les tailles de nuages), nous verrons chapitre ?? que la taille des grains de speckle fixe la dynamique de la propagation d'une onde en milieu désordonné.

La taille de ces grains est donnée par la largeur de la fonction de corrélation des fluctuations d'intensité, le potentiel ressenti par les atomes étant proportionnel à l'intensité lumineuse. À l'aide du théorème de Wick pour les variables gaussiennes, il est possible de relier cette fonction de corrélation des fluctuations d'intensité à la fonction de corrélation en amplitude du champ :

$$\overline{\delta I(\mathbf{x}_{d})\delta I(\mathbf{x}_{d}')} = \left| \overline{E(\mathbf{x}_{d})E^{*}(\mathbf{x}_{d}')} \right|^{2} , \qquad (1.14)$$

où $\delta I(\mathbf{x}_{\mathrm{d}}) = I(\mathbf{x}_{\mathrm{d}}) - \overline{I}(\mathbf{x}_{\mathrm{d}})$ correspond aux fluctuations statistiques d'intensité et les positions \mathbf{x}_{d} et \mathbf{x}_{d}' correspondent à deux points dans le plan $\{x,y,z=d\}$ transverse à l'axe optique.

Dans les conditions expérimentales usuelles, il est possible de négliger l'effet de l'extension spatiale finie du speckle, celle-ci étant très grande à l'échelle des grains de speckle. Ainsi, on peut considérer que la fonction de corrélation en amplitude ne dépend uniquement que de la différence des positions considérées. Dans ce régime, on montre annexe 2 que la fonction de corrélation transverse en amplitude le long de l'axe optique peut s'écrire :

$$C_{\rm E}(\mathbf{x}_{\rm d}, \mathbf{x}_{\rm d}') = \overline{E(\mathbf{x}_{\rm d})E^*(\mathbf{x}_{\rm d}')}$$

$$\propto \widetilde{I}_0\left(\frac{\delta\mathbf{x}_{\rm d}}{\lambda d}\right) * C_{\rm diff}\left(\frac{d_{\rm eff}}{d}\delta\mathbf{x}_{\rm d}\right) , \qquad (1.15)$$

où $\delta \mathbf{x}_d = \mathbf{x}_d' - \mathbf{x}_d$. De même que pour l'extension spatiale du champ de speckle, la fonction de corrélation transverse résulte de deux contributions, dont les interprétations physiques sont les suivantes :

- Le premier terme correspond à la transformée de Fourier de l'intensité lumineuse dans le plan du diffuseur. Il s'agit ici du motif de diffraction à l'infini en l'absence du diffuseur, dont la taille est proportionnelle à la distance. Ce facteur d'échelle s'interprète comme une diminution de l'ouverture numérique au fur et à mesure de l'éloignement avec le diffuseur, comme indiqué par la relation ON'(d) = D/2d, avec D la taille typique de l'éclairement au niveau du diffuseur. Ce terme conduit donc à largeur de l'ordre de $\sim \lambda/\pi ON'(d)$, qui croît linéairement avec la distance d.
- Le second terme décrit quant à lui le fait que les grains du diffuseur ne diffractent que selon un angle $\theta_{\rm diff}$. De fait, ce terme décrit les régions de l'espace dans lesquelles l'ensemble du diffuseur ne participe pas à l'interférence au point $\mathbf{x}_{\rm d}$. Ce terme joue ainsi le rôle d'ouverture numérique effective, dont l'expression $\mathrm{ON}_{\mathrm{eff}}(d) = \theta_{\mathrm{diff}} f / |d-f|$ peut être obtenue par trigonométrie. L'écriture de ce terme donnée équation 1.15 permet néanmoins d'obtenir une expression simple de la largeur induite pour la fonction de corrélation transverse : $\sim \lambda/\pi\mathrm{ON}_{\mathrm{eff}}(d)$.

La largeur de la fonction de corrélation apparaît alors comme la plus petite taille permise par les lois de la diffraction : il s'agit de la limite de diffraction. L'étude des grains de speckle se résume alors à l'évolution de l'ouverture numérique le long de l'axe de propagation du faisceau.

À l'instar de l'extension du champ de speckle, il est possible d'identifier deux régions dans lesquelles le comportement de la largeur de la fonction de corrélation transverse en amplitude du speckle est majoritairement dû à l'un des effets mentionnés ci-dessus. La frontière entre ces deux régions est donnée, comme pour l'extension du speckle, par la distance de Rayleigh qui caractérise, rappelons-le, l'étendue sur laquelle l'ensemble de diffuseur participe à l'amplitude rayonnée.

Les atomes se trouvant à proximité du plan de Fourier, la fonction de corrélation sera donc dominée par le régime de diffraction à l'infini, où l'ouverture numérique y est maximale. La fonction de corrélation des fluctuations d'intensité s'écrit alors simplement

$$\overline{\delta I(\mathbf{x}_{f})\delta I(\mathbf{x}_{f} + \delta \mathbf{x}_{f})} \propto |\text{TF}\left[I_{0}\right] (\delta \mathbf{x}_{f}/\lambda f|^{2} . \tag{1.16}$$

La forme de la fonction de corrélation aux alentours du plan de Fourier nécessite tout de même une connaissance fine du profil d'intensité dans le plan du diffuseur.

Nous retiendrons ici que la taille transverse des grains de lumière est donnée par la limite de diffraction du système, $\sigma_{\perp} \sim \lambda/\pi ON$ de l'ordre de $0.5\,\mu m$, bien inférieure à l'extension du faisceau de speckle $\sigma_{\perp} \ll \sigma_{\rm ex}$. Une calibration précise de la taille transverse des grains de speckle est présentée section 1.2.4.

1.2.3 Longueur de corrélation longitudinale autour du plan de Fourier

On peut montrer que la corrélation longitudinale en amplitude aux alentours du plan de Fourier s'écrit

$$\overline{E(f)E^*(f+\delta z)} \propto \int d\mathbf{x}_0 I_0(\mathbf{x}_0) e^{i\pi \mathbf{x}_0^2 \delta z/\lambda f^2} . \tag{1.17}$$

De même que pour la fonction de corrélation transverse proche du plan de Fourier, celle-ci ne dépend que de l'éclairement incident dont la forme est celle d'une gaussienne tronquée par un diaphragme dont le rayon légèrement plus grand que le waist du faisceau.

Dans le cas d'un éclairement purement gaussien, la corrélation longitudinale des fluctuations d'intensité est de forme lorentzienne :

$$\overline{\delta I(f)\delta I(f+\delta z)} = \overline{\delta I^2} \frac{1}{1+\delta z^2/\sigma_{\parallel}^2}$$
(1.18)

avec $\sigma_{\parallel} = \sigma_{\perp}/ON$

Calculs de la corrélation longitudinale. Formule de la thèse de Fred redémontrée en annexe. Application à un éclairement gaussien, et un éclairement homogène tronqué. Réalité entre les deux, donc la fonction de corrélaiton réelle est quelque part entre une lorentzienne et un sinus cardinal.

1.2.4 Effets non-paraxiaux sur les corrélations du speckle

C'est pas parfait partout, alors modélisation en tenant compte des effets non-paraxiaux pour vraiment reproduire la corrélation longitudinale. Calculs lourds numériquement et théoriquement, donc on met en place un modèle paraxial à ON effective. Avecun facteur de scaling sur la taille du faisceau incident et sur la pupille, on arrive à reproduire de manière convenable la corrélation longitudinale. Avantage : ça reste paraxial donc on peut en tirer des grandeurs.

1.3. Propriétés du potentiel de type speckle

Jusqu'à ce point, nous nous sommes attachés à décrire le champ lumineux d'un speckle. En particulier, nous avons montré le montré le caractère granulaire de celui-ci, granularité dont la taille est donnée par la limite de diffraction.

À présent, nous allons décrire comment les propriétés du champ de speckle se traduisent en terme de potentiel pour les atomes.

1.3.1 Propriétés du potentiel

Comme annoncé en introduction de ce chapitre, le désordre nécessaire à l'étude de la propagation d'ondes de matière en milieux désordonnés est réalisé à l'aide du champ de speckle décrit précédemment, dont l'effet sur les atomes est décrit par le potentiel dipolaire présenté section ??. En effet, l'effet d'un champ laser de pulsation ω et d'intensité $I(\mathbf{x})$ sur un atome à deux niveaux séparés par $\hbar\omega_0$ est donné par ??, que l'on peut écrire plus simplement

$$V(\mathbf{x}) \propto I(\mathbf{x}) \left(\frac{1}{\omega - \omega_0} - \frac{1}{\omega + \omega_0} \right)$$
 (1.19)

Comme décrit précédemment, le laser utilisé pour créer ce champ de speckle est accordable autour de 780 nm, c'est à dire proche de la résonance de la raie D_2 du ⁸⁷Rb. Dans ces conditions, il est possible d'appliquer l'approximation de l'onde tournante et de négliger le terme en $1/(\omega + \omega_0)$ devant le terme co-rotatif en $/(\omega - \omega_0)$, le potentiel ressenti par les atomes s'exprimant alors

$$V(\mathbf{x}) \propto \frac{I(\mathbf{x})}{\delta} ,$$
 (1.20)

où $\delta = \omega - \omega_0$ est le désaccord du faisceau par rapport à la transition.

Le potentiel désordonné ressenti par les atomes étant proportionnel à l'intensité lumineuse, il apparaît alors que les propriétés statistiques spatiales du potentiel sont exactement celles de l'intensité lumineuse du speckle. Notamment, le potentiel généré par un speckle est anisotrope et la taille typique des fluctuations de potentiel aux alentours du plan de Fourier est donnée par $\sigma_{\perp}=0.5\,\mu\mathrm{m}$ dans le plan transverse et $\sigma_{\parallel}=4.1\,\mu\mathrm{m}$ dans la direction longitudinale, les fonctions de corrélations du potentiel et de l'intensité lumineuse étant identiques.

De plus, il a été montré dans la section précédente que le champ de speckle n'est pas homogène, mais qu'il possède une extension finie. En particulier, l'équation 1.13 stipule que le profil d'intensité moyenne est une gaussienne de waist $\sigma_{\rm ex}\approx 1.5\,{\rm mm}$, dont l'intensité au centre du faisceau dépend la puissance du laser P selon

$$\overline{I}(\mathbf{x}_{\rm f} = 0) = \frac{2P}{\pi \sigma_{\rm ex}^2} , \qquad (1.21)$$

d'après les lois de l'optique gaussienne. Les tailles typiques des nuages utilisés étant au maximum de quelques dizaines de μ m, on peut supposer qu'à cette échelle, le potentiel moyen ressenti par les atomes est homogène et que sa valeur est fixée par l'intensité lumineuse au centre de la figure de speckle : $V_R = \overline{V} \propto \overline{I}(\mathbf{x}_f = 0)/\delta$.

Une autre conséquence de l'expression 1.20 est qu'il est possible de créer un potentiel désordonné sur les atomes qui soit répulsif $(\delta > 0)$ ou bien attractif $(\delta < 0)$ selon le signe du désaccord δ . Cette dernière possibilité nous permet d'avoir un degré de liberté expérimental supplémentaire, celui de la distribution de potentiel, dont l'importance sera illustrée dans les chapitres ?? et ??. En effet, si la distribution de la valeur absolue du potentiel est fixée par celle de l'intensité lumineuse 1.3, ces deux quantités étant proportionnelles, le signe du désaccord nous permet de retourner la distribution de potentiel par rapport au potentiel nul V=0 (voir figure 1.5)

$$\mathcal{P}(V) = \frac{1}{|V_{\mathcal{R}}|} e^{-V/V_{\mathcal{R}}} \cdot \Theta(V/V_{\mathcal{R}}) , \qquad (1.22)$$

où Θ est la fonction de Heaviside valant 1 pour $V/V_{\rm R} > 0$, et 0 sinon. $V_{\rm R}$ est le potentiel moyen, proportionnel à l'intensité lumineuse moyenne et dont le signe peut changer suivant celui du désaccord. L'amplitude du désordre est quant à elle donnée par l'écart-type de




FIGURE 1.5 – Distributions de potentiel pour un désordre optique de type speckle. La distribution de potentiel suit celle de l'intensité lumineuse. Pour des désaccords positifs $\delta > 0$, le potentiel créé est positif et sa distribution est une exponentielle décroissante (courbe bleue). Pour des désaccords négatifs $\delta < 0$, le potentiel est alors attractif et ne peut dépasser 0. La distribution de potentiel est alors une exponentielle croissante (courbe en rouge).

la distribution de potentiel $\sigma_V = (\overline{V^2} - \overline{V}^2)^{1/2} = |V_{\rm R}| > 0$ et sera toujours positive. Ainsi, sur notre dispositif, changer l'amplitude du désordre revient simplement à faire varier la puissance du faisceau speckle rayonné sur les atomes.

1.3.2 Possibilité d'un potentiel dépendant de l'état interne

Comme explicité section ??, la formule ?? décrivant le potentiel dipolaire a été obtenue dans la limite des grands désaccords pour un système à deux niveaux, ne tenant donc pas compte ni de la structure fine, ni de la structure hyperfine du $^{87}{\rm Rb}$. En particulier, la structure hyperfine de l'état fondamental $5^2S_{1/2}$ possède deux niveaux $|F=1\rangle$ et $|F=2\rangle$ séparés de $\Delta_{\rm hf}=6.83\,{\rm GHz}$ très grande devant la largeur de la transition $\Gamma/2\pi=6.07\,{\rm MHz}$.

En fixant le désaccord $\delta_{2,F'}$ par rapport à la transition $|F=2\rangle \to |F'\rangle$ de telle sorte que celui-ci soit très petit devant la séparation hyperfine des états fondamentaux $|\delta_{2,F'}|/2\pi \ll \Delta_{\rm hf}$, on peut réaliser un potentiel dont la valeur moyenne dépend de l'état interne :

$$\overline{V_2} \propto \frac{\overline{I}}{\delta_{2,F'}}$$
 et $\overline{V_1} \propto \frac{\overline{I}}{\delta_{2,F'} + \Delta_{hf}}$. (1.23)

Avec la condition d'un petit désaccord, on obtient alors $\left|\overline{V_1}\right| \ll \left|\overline{V_2}\right|$, comme illustré figure 1.6. On dispose donc d'un moyen de réaliser un potentiel conséquent sur l'état $|F=2\rangle$ tout en perturbant peu l'état $|F=1\rangle$ dans lequel on prépare notre condensat de Bose-Einstein.

Cependant, à l'échelle des désaccords typiques recherchés dans une telle situation (de l'ordre de 100 MHz), il est aussi nécessaire de tenir compte de la structure hyperfine de




FIGURE 1.6 – **Réalisation d'un potentiel dépendant de l'état interne.** Le choix d'un désaccord par rapport à la transition $|F=2\rangle \rightarrow |F'\rangle$ qui soit petit devant la séparation hyperfine des états $|F=1\rangle$ et $|F=2\rangle$ permet de soumettre un potentiel aux atomes dans l'état $|F=2\rangle$ tout en perturbant peu ceux dans l'état $|F=1\rangle$. Plus de blabla ici.

l'état excité $5^2P_{3/2}$ du ⁸⁷Rb, qui se décompose en quatre états hyperfins $|F' = \{0, 1, 2, 3\}\rangle$. On peut alors montrer que le potentiel dipolaire ressenti par les états fondamentaux $|F = 1\rangle$ et $|F = 2\rangle$ est la somme des contributions de chacune des transitions vers un état excité [?].

De plus, le faisceau speckle étant polarisé linéairement suivant l'axe du champ magnétique \vec{y} , les contributions au potentiel dipolaire se restreignent aux transitions π ($\Delta m_{\rm F}=0$) et on peut alors montrer à l'aide d'un calcul attentif de la polarisabilité atomique que le potentiel dipolaire ressenti par les états fondamentaux hyperfins est donné par [?Denechaud, 2018]:

$$V_2(\mathbf{x}) = \frac{3\pi c^2 \Gamma I(\mathbf{x})}{\omega_0^3} \left(\frac{1}{40 \,\delta_{2,1}} + \frac{1}{24 \,\delta_{2,2}} + \frac{4}{15 \,\delta_{2,3}} \right)$$
(1.24)

et

$$V_1(\mathbf{x}) = \frac{3\pi c^2 \Gamma I(\mathbf{x})}{\omega_0^3} \left(\frac{5}{24 \,\delta_{1,1}} + \frac{1}{8 \,\delta_{1,2}} \right) , \qquad (1.25)$$

où les $\delta_{F,F'}$ correspondent aux désaccords en rads⁻¹ associés à chacune des transitions $|F,m_F\rangle \to |F',m_F'=m_F\rangle$.

notation δ_b et δ_r par rapport à la transition vers F'=3.

discussion des désaccords choisis de telle sorte que la puissance optique soit la même : une seule calibration ?

on arrive à $V2/V1\sim100$.

La mise en oeuvre expérimentale de ce procédé a permit la mesure des fonctions spectrales.

Effet du potentiel résiduel sur $|F=1\rangle$, comparaison avec le potentiel chimique et explication à l'aide de l'écrantage du potentiel.

Par contre, il faut garder un désaccord suffisamment grand pour continuer de pouvoir considérer ce champ comme un potentiel conservatif, sinon on va avoir des processus inélastiques. Exemple de mesure des fonctions spectrales, où le temps de vie à cause des




FIGURE 1.7 – Potentiel dipolaire dû à la structure hyperfine du 87 Rb. notation $V_{\rm R}$ potentiel moyen sur F=2

processus inélastiques n'était que 100ms, très insuffisant pour l'étude de la localisation d'Anderson, qui nécessite des temps d'évolution dans le désordre de plusieurs secondes.

1.4. Potentiel composé d'un speckle bichromatique

1.4.1 S'éloigner de résonance

Grosse limitation de l'approche précédente utilisée pour les fonctions spectrales : implique qu'on est proche de résonance pour l'état $|F=2\rangle$, donc taux d'absorption et d'émission spontanée important : grosse décohérence dans le désordre et donc impossible d'observer la localisation. Donc on s'éloigne de résonance, donc le potentiel sur $|F=1\rangle$ n'est plus négligeable, il faut le compenser : second speckle!

1.4.2 Étude de la similitude de deux speckles

Physique avec les mains de la similitude entre 2 speckles de longueurs d'onde faiblement différentes. introduction de la finesse $\lambda/\delta\lambda$ ou de la longueur de cohérence $l_{coh} = \lambda^2/\delta\lambda$. Décorrélation initiale et globale dûe à la propagation dans le diffuseur, puis décorrélation par la différence dans la taille des grains en s'éloignant de l'axe optique.

Chapitre 2

Calculs de champs de tavelures

2.1. Fonction de corrélation du diffuseur

On s'attache ici à donner l'expression de la fonction de corrélation du diffuseur et à introduire les différents paramètres nécessaires. La géométrie du diffuseur est détaillée section 1.1.2.

La phase localement accumulée par l'onde laser s'écrit :

$$\phi(\mathbf{x}_0) = 2\pi(n-1)\frac{e(\mathbf{x}_0)}{\lambda} , \qquad (2.1)$$

avec $e(\mathbf{x}_0)$ l'épaisseur localement traversée et λ la longueur d'onde du laser. La transmission du diffuseur est est aussi une grandeur aléatoire (car reliée à l'épaisseur aléatoire traversée) donnée par :

$$t_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0, \lambda) = e^{i\phi(\mathbf{x}_0)} \ . \tag{2.2}$$

En considérant une distribution de phase (et donc d'épaisseur) gaussienne, on peut alors obtenir une expression pour la transmission moyenne (on note $\overline{\cdots}$ la valeur moyenne sur l'ensemble des réalisations diffuseur) :

$$\overline{t_{\text{diff}}} = \overline{e^{i\phi}} = \int d\phi \, e^{i\phi} \, \mathcal{P}(\phi) \quad \text{avec} \quad \mathcal{P}(\phi) = \frac{1}{\sigma_{\phi} \sqrt{2\pi}} e^{-(\phi - \overline{\phi})^2 / 2\sigma_{\phi}^2} \,\,, \tag{2.3}$$

qui correspond alors à la transformée de Fourier de la distribution de phase. On a alors

$$\overline{t_{\text{diff}}} = e^{-\overline{\phi^2}/2} = e^{-\sigma_{\phi}^2/2} \tag{2.4}$$

en choisissant $\overline{\phi} = 0$.

Dans le cas général de l'étude de la corrélation entre deux speckles réalisés par la même réalisation du diffuseur à deux longueurs d'onde légèrement différentes, la fonction de corrélation du diffuseur est définie par la corrélation des transmissions des deux champs :

$$C_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}'_0, \lambda, \lambda') = \overline{t_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0, \lambda)t_{\text{diff}}^*(\mathbf{x}'_0, \lambda')} \ . \tag{2.5}$$

Avec cette définition, l'étude de la fonction de corrélation d'un unique speckle revient à prendre $\lambda' = \lambda$.

Supposons à présent que tout comme les phases individuelles, la différence de phases

 $\phi(\mathbf{x}_0) - \phi'(\mathbf{x}_0')$ est elle aussi une variable gaussienne :

$$C_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}'_0, \lambda, \lambda') = \overline{e^{i(\phi(\mathbf{x}_0) - \phi'(\mathbf{x}'_0))}}$$
(2.6)

$$= \exp\left[-\frac{1}{2}\overline{(\phi(\mathbf{x}_0) - \phi'(\mathbf{x}_0'))^2}\right] \tag{2.7}$$

$$= \exp\left[-\frac{1}{2}\overline{(\phi(\mathbf{x}_0)^2 + \phi'(\mathbf{x}_0')^2 - 2\phi(\mathbf{x}_0)\phi'(\mathbf{x}_0'))}\right]$$
(2.8)

$$= \exp\left[-2\pi^2(n-1)^2\sigma_{\rm e}^2\left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda'^2} - \frac{2}{\lambda\lambda'}\frac{\overline{e(\mathbf{x}_0)(e\mathbf{x}_0')}}{\sigma_{\rm e}^2}\right)\right]$$
(2.9)

en faisant apparaître la fonction de corrélation de l'épaisseur et l'écart-type de la distribution d'épaisseur $\sigma_{\rm e}$, reliée à la largeur de la distribution de phase par $\sigma_{\phi}=2\pi(n-1)\sigma_{\rm e}/\lambda$. La largeur $r_{\rm e}$ de celle-ci décrit la taille de la granularité transverse de l'épaisseur du diffuseur. Comme décrit section 1.1.2, pour une large de distribution de phases $\sigma_{\phi}\gg 2\pi$ (ou $\sigma_{\rm e}\gg \lambda$), on peut restreindre l'étude de la corrélation du diffuseur sur une zone petite devant $r_{\rm e}$. Ainsi, on peut approximer la fonction de corrélation de la granularité du diffuseur, supposée être une courbe en cloche, par :

$$\frac{\overline{e(\mathbf{x}_0)e(\mathbf{x}_0')}}{\sigma_{\mathrm{e}}^2} \approx 1 - \frac{(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_0')^2}{2r_{\mathrm{e}}^2} \quad \text{pour} \quad |\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_0'| \ll r_{\mathrm{e}} . \tag{2.10}$$

On obtient donc, pour la fonction de corrélation du diffuseur :

$$C_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}'_0, \lambda, \lambda') = \exp\left(-2\pi^2(n-1)^2 \sigma_{\text{e}}^2 \left[\frac{(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}'_0)^2}{\lambda \lambda' r_{\text{e}}^2} + \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)^2 \right] \right)$$
(2.11)

$$= \exp\left(-\frac{\delta\phi^2}{2}\right) \exp\left(-\frac{\pi^2 \theta_{\text{diff}}^2}{2} \frac{(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_0')^2}{\lambda \lambda'}\right)$$
(2.12)

avec $\delta \phi = \sigma_{\phi} - \sigma_{\phi'}$ et en faisant apparaître l'angle de diffusion $\theta_{\text{diff}} = \pi r_{\text{diff}}/\lambda$. On retrouve ainsi la formule 1.7 de la section 1.1.2 en prenant $\lambda = \lambda'$: la fonction de corrélation du diffuseur est une gaussienne de largeur $r_{\text{diff}} = r_{\text{e}}/\sigma_{\phi}$ et de maximum 1 pour $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_0'$.

2.2. Amplitude rayonnée

Notons $\mathbf{x}_d \equiv \{x, y, d\}$ et $\mathbf{x}_0 \equiv \{x_0, y_0, 0\}$ Pour calculer le champ rayonné au point \mathbf{x}_d , on utilise le principe de Huygens-Fresnel :

$$E(\mathbf{x}_{d}) = \frac{1}{i\lambda} \int d\mathbf{x}_{0} t(\mathbf{x}_{0}) E_{0}(\mathbf{x}_{0}) \frac{e^{ik|\mathbf{x}_{d} - \mathbf{x}_{0}|}}{|\mathbf{x}_{d} - \mathbf{x}_{0}|}$$
(2.13)

avec $t(\mathbf{x}_0)$ la transmission du montage optique au point \mathbf{x}_0 du diffuseur, comportant l'effet du diffuseur et de la lentille. $k = 2\pi/\lambda$ est le nombre d'onde.

Appliquons alors l'approximation paraxiale :

$$|\mathbf{x}_{d} - \mathbf{x}_{0}| = \sqrt{(x - x_{0})^{2} + (y - y_{0})^{2} + d^{2}}$$

$$= d\sqrt{1 + \frac{(x - x_{0})^{2} + (y - y_{0})^{2}}{d^{2}}}$$

$$\approx d + \frac{(x - x_{0})^{2} + (y - y_{0})^{2}}{2d}$$
(2.14)

et reportons 2.14 dans 2.13:

$$E(\mathbf{x}_{d}) = \frac{e^{ikd}}{i\lambda d} \int d\mathbf{x}_{0} t_{diff}(\mathbf{x}_{0}) E_{0}(\mathbf{x}_{0}) e^{-ik\frac{x_{0}^{2} + y_{0}^{2}}{2f}} e^{ik\frac{(x-x_{0})^{2} + (y-y_{0})^{2}}{2d}}$$
(2.15)

avec $t_{\text{diff}}(\mathbf{x}_0)$ la transmission du diffuseur. Développons alors cette dernière expression :

$$E(\mathbf{x}_{d}) = \frac{e^{ik\left(d + \frac{x^{2} + y^{2}}{2d}\right)}}{i\lambda d} \int d\mathbf{x}_{0} t_{diff}(\mathbf{x}_{0}) E_{0}(\mathbf{x}_{0}) e^{ik\frac{\mathbf{x}_{0}^{2}}{2d_{eff}}} e^{-ik\frac{\mathbf{x}_{d}\mathbf{x}_{0}}{d}}$$
(2.16)

avec $1/d_{\text{eff}} = 1/d - 1/f$.

2.3. Fonction de corrélation

2.3.1 Calcul général

La fonction de corrélation en amplitude s'écrit

$$C_{E}(\mathbf{x}, \mathbf{x}', \lambda, \lambda') = \overline{E(\mathbf{x}, \lambda)} E^{*}(\mathbf{x}', \lambda')$$

$$= \frac{e^{i\left(k(d + \frac{x^{2} + y^{2}}{2d}) - k'(d' + \frac{x'^{2} + y'^{2}}{2d'})\right)}}{\lambda \lambda' dd'} \int d\mathbf{x}_{0} d\mathbf{x}'_{0} \overline{t_{\text{diff}}}(\mathbf{x}_{0}) t_{\text{diff}}^{*}(\mathbf{x}_{0}) E_{0}(\mathbf{x}_{0}) E_{0}^{*}(\mathbf{x}'_{0})}$$

$$= e^{i\frac{k\mathbf{x}_{0}^{2}}{2d_{\text{eff}}}} e^{-i\frac{k'\mathbf{x}_{0}'^{2}}{2d'_{\text{eff}}}} e^{-i\frac{k(\mathbf{x},\mathbf{x}_{0})}{d}} e^{i\frac{k'(\mathbf{x}',\mathbf{x}'_{0})}{d'}}$$

$$(2.17)$$

Appliquons alors le changement de variables $\{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}'_0\} \to \{\mathbf{x}_0, \Delta \mathbf{x} = \mathbf{x}'_0 - \mathbf{x}_0\}$ (par commodité on omettra le facteur devant l'intégrale) :

$$C_E \propto \int d\mathbf{x}_0 d\Delta \mathbf{x} \, C_{\text{diff}}(\Delta \mathbf{x}) \, E_0(\mathbf{x}_0) E_0^*(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x})$$

$$e^{i\frac{\mathbf{x}_0^2}{2} (\frac{k}{d_{\text{eff}}} - \frac{k'}{d'_{\text{eff}}})} e^{-i\frac{k'\Delta \mathbf{x}'^2}{2d'_{\text{eff}}}} e^{-i\frac{k'\mathbf{x}_0\Delta \mathbf{x}}{d'_{\text{eff}}}} e^{i\frac{k'\mathbf{x}_\Delta \mathbf{x}}{d'}} e^{i\mathbf{x}_0 \cdot (\frac{k'\mathbf{x}'}{d'} - \frac{k\mathbf{x}}{d})}$$

$$(2.19)$$

Supposons à présent que la taille des grains du diffuseur sont très petits devant la taille typique de l'éclairement incident, c'est à dire qu'à l'échelle de variation de C_{diff} , l'éclairement incident sera constant. $E_0(\mathbf{x}_0)E_0^*(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) \approx E_0(\mathbf{x}_0)E_0^*(\mathbf{x}_0) = I_0(\mathbf{x}_0)$. En supprimant le terme en $\Delta \mathbf{x}^2$, on a :

$$C_E \propto \int d\mathbf{x}_0 I_0(\mathbf{x}_0) e^{i\frac{\mathbf{x}_0^2}{2}(\frac{k}{d_{\text{eff}}} - \frac{k'}{d'_{\text{eff}}})} e^{i\mathbf{x}_0 \cdot (\frac{k'\mathbf{x}'}{d'} - \frac{k\mathbf{x}}{d})} \int d\Delta \mathbf{x} C_{\text{diff}}(\Delta \mathbf{x}) e^{i\Delta \mathbf{x} \cdot (\frac{k'\mathbf{x}'}{d'} - \frac{k'\mathbf{x}_0}{d'_{\text{eff}}})}$$
(2.20)

2.3.2 Expression de l'extension transverse du champ de tavelures le long de l'axe optique

L'intensité moyenne pour un speckle simple est donnée par

$$\overline{I(\mathbf{x})} = \overline{E(\mathbf{x}, \lambda)E^*(\mathbf{x}, \lambda)}$$
(2.21)

$$\propto \int d\mathbf{x}_0 I_0(\mathbf{x}_0) \int d\Delta \mathbf{x} C_{\text{diff}}(\Delta \mathbf{x}) e^{i\Delta \mathbf{x} \left(\frac{k\mathbf{x}}{d} - \frac{k\mathbf{x}_0}{d_{\text{eff}}}\right)}$$
(2.22)

$$\propto \int d\Delta \mathbf{x} C_{\text{diff}}(\Delta \mathbf{x}) e^{i\Delta \mathbf{x} \frac{k\mathbf{x}}{d}} \int d\mathbf{x}_0 I_0(\mathbf{x}_0) e^{-i\mathbf{x}_0 \frac{k\Delta \mathbf{x}}{d_{\text{eff}}}}$$
(2.23)

$$\propto \widetilde{C_{\text{diff}}}(\frac{k\mathbf{x}}{d}) * I_0(\frac{\mathbf{x}d_{\text{eff}}}{d})$$
 (2.24)

On retrouve bien le résultat de la thèse de Jérémie.

2.4. Corrélations pour des speckles monochromatiques et bichromatiques

2.4.1 Corrélation transverse d'un unique speckle le long de l'axe optique

Considérons le cas d'un unique speckle, que l'on étudie dans un plan orthogonal à l'axe optique. Posons $\lambda = \lambda'$, d = d' et $\mathbf{x}' = 0$:

$$C_E(\mathbf{x}) = \overline{E(x, y, d)E^*(0, 0, d)}$$
 (2.25)

$$\propto \int d\mathbf{x}_0 I_0(\mathbf{x}_0) e^{-ik\frac{\mathbf{x}\mathbf{x}_0}{d}} \int d\Delta \mathbf{x} C_{\text{diff}}(\Delta \mathbf{x}) e^{-ik\frac{\Delta \mathbf{x}.\mathbf{x}_0}{d_{\text{eff}}}}$$
(2.26)

On retrouve bien le résultat de la thèse de Jérémie, équation C.26.

2.4.2 Corrélation longitudinale d'un unique speckle autour du plan de Fourier

Plaçons nous sur l'axe optique, autour du plan de Fourier, pour une seule longueur d'onde. Pour $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 = 0$, $\lambda' = \lambda$ et d' = f:

$$C_E = \overline{E(0,0,d)E^*(0,0,f)}$$
 (2.27)

$$\propto \int d\mathbf{x}_0 I_0(\mathbf{x}_0) e^{i\frac{\mathbf{x}_0^2 k}{2d_{\text{eff}}}} \int d\Delta \mathbf{x} C_{\text{diff}}(\Delta \mathbf{x})$$
 (2.28)

Proche du plan de Fourier, on pose $d = f + \delta z$, donc $1/d_{\text{eff}} = 1/d - 1/f \approx -\delta z/f^2$. Finalement, on obtient :

$$C_E \propto \int d\mathbf{x}_0 I_0(\mathbf{x}_0) e^{-i\frac{\delta z k \mathbf{x}_0^2}{2f^2}}$$
(2.29)

On retrouve l'expression 4.10 de la thèse de Fred. Supposons à présent un éclairement incident gaussien de taille w_0 :

$$C_E \propto \int \mathrm{d}\mathbf{x}_0 \, e^{-\mathbf{x}_0^2 \left(2/w_0^2 - i\frac{k}{2d_{\text{eff}}}\right)} \tag{2.30}$$

$$\propto \frac{1}{2/w_0^2 - i\frac{k}{2d}}$$
 (2.31)

Et donc pour le degré en cohérence $|\mu|^2 = |C_E|^2$:

$$|C_E|^2 \propto \frac{1}{\frac{4}{w_0^4} + \frac{k^2}{4d_{\text{off}}^2}}$$
 (2.32)

$$\propto \frac{1}{\frac{4}{w_0^4} + \frac{k^2 \delta z^2}{4f^4}} \tag{2.33}$$

$$\propto \frac{1}{1 + \delta z^2 \frac{k^2 w_0^4}{16f^4}} \tag{2.34}$$

$$\propto \frac{1}{1 + \delta z^2 / \sigma_{\parallel}^2} \tag{2.35}$$

On retrouve bien la lorentzienne avec $\sigma_{\parallel}=4\sigma_{\perp}/\mathrm{ON}$, c'est à dire la distance de rayleigh. Interprétation : Magati2008 et Magati2009 montrent que dans une géométrie sans lentille, et à grande distance (régime de Fraunhofer), les grains de speckle s'apparentent à des tubes de lumière de corrélation longitudinale tendant vers l'infini (ils font de la physique avec les mains pour expliquer pourquoi). Avec une lentille, ce régime se retrouve autour du plan focal, sur une distance donnée par la longueur de Rayleigh. La forme lorentzienne est aussi typique d'effets longitudinaux en optique gaussienne autour du plan de focalisation.

2.4.3 Corrélation transverse d'un speckle bichromatique dans le plan de Fourier

Considérons le cas de deux longueurs d'ondes, étudiées à la même position dans le plan de Fourier. Posons $d=d'=f, \mathbf{x}=\mathbf{x}'$:

$$C_E(\mathbf{x}, \lambda, \lambda') = \overline{E(\mathbf{x}, \lambda)E^*(\mathbf{x}, \lambda')}$$
(2.36)

$$\propto \int d\mathbf{x}_0 I_0(\mathbf{x}_0) e^{i\frac{\mathbf{x}_0 \cdot \mathbf{x}}{f}(k'-k)} \int d\Delta \mathbf{x} C_{\text{diff}}(\Delta \mathbf{x}) e^{i\frac{\Delta \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}}{f}k'}$$
(2.37)

On retrouve le résultat de mon rapport de stage. Warning : C_{diff} est plus compliqué dans cette expression, il faut tenir compte des deux longueurs d'onde dedans. Idem avec I_0 , il s'agit en réalité du produit des amplitudes à chaque longueur d'onde. Aller un peu plus loin pour donner l'expression de la longueur de corrélation.

2.4.4 Corrélation longitudinale d'un speckle bichromatique autour du plan de Fourier

Prenons un speckle composé de deux longueurs d'onde, étudié selon l'axe optique. Fixons : $\mathbf{x} = \mathbf{x}' = 0$ et d = d' :

$$C_E = \overline{E(0,0,d,\lambda)E^*(0,0,d,\lambda')}$$
(2.38)

$$\propto \int d\mathbf{x}_0 I_0(\mathbf{x}_0) e^{i\frac{\mathbf{x}_0^2}{2d_{\text{eff}}}(k-k')} \int d\Delta \mathbf{x} C_{\text{diff}}(\Delta \mathbf{x}) e^{-i\Delta \mathbf{x} \frac{k'\mathbf{x}_0}{d_{\text{eff}}}}$$
(2.39)

Supposons à présent que l'on s'éloigne peu du plan de Fourier tel que $r_{\rm diff} w_0 k'/d_{\rm eff} \ll 1$, c'est à dire $\delta z \ll W_{\rm speckle}/{\rm ON}$ avec δz tel que définit avant, $W_{\rm speckle}$ l'extension du faisceau de speckle dans le plan de Fourier et w_0 la taille du faisceau incident. Dans ce cas, on peut négliger la dernière exponentielle et on a pour un faisceau gaussien :

$$C_E \propto \int d\mathbf{x}_0 e^{-\frac{2\mathbf{x}_0^2}{w_0^2}} e^{i\frac{\mathbf{x}_0^2}{2d_{\text{eff}}}(k-k')}$$
 (2.40)

$$\propto \int d\mathbf{x}_0 e^{-\mathbf{x}_0^2 (2/w_0^2 - i\frac{k-k'}{2d_{\text{eff}}})}$$
 (2.41)

$$\propto \frac{1}{2/w_0^2 - i\frac{k - k'}{2d_{\text{eff}}}} \tag{2.42}$$

Alors,

$$|C_E|^2 \propto \left| \frac{1}{2/w_0^2 - i\frac{k-k'}{2d_{-G}}} \right|^2$$
 (2.43)

$$\propto \frac{1}{4/w_0^2 + \delta z^2 \frac{(k-k')^2}{4f^4}} \tag{2.44}$$

$$\propto \frac{1}{1 + \delta z^2 \left(\frac{\delta \lambda}{\lambda}\right)^2 \frac{k^2 w_0^4}{16f^4}} \tag{2.45}$$

$$\propto \frac{1}{1 + \frac{\delta z^2}{\sigma_{\parallel}^2} \left(\frac{\delta \lambda}{\lambda}\right)^2} \tag{2.46}$$

Bibliographie

- [Denechaud 2018] Denechaud, Vincent: Vers une étude spectroscopique de la transition d'Anderson, Paris Saclay, Dissertation, 2018
- [Goodman 2007] GOODMAN, Joseph W.: Speckle phenomena in optics: theory and applications. Roberts and Company Publishers, 2007
- [Mukhtar 2019] Mukhtar, Musawwadah: State-dependent disordered potential for studies of Anderson transition with ultracold atoms, Université Paris-Saclay, Dissertation, 2019
- [Richard 2015] RICHARD, Jérémie : Propagation d'atomes ultra-froids en milieu désordonné-Étude dans l'espace des impulsions de phénomènes de diffusion et de localisation, Université Paris-Saclay, Dissertation, 2015